


Notice de montage

FLAMME (1,7 à 5,4m)




Voile :
170x50 cm
230x50 cm
350x85 cm
450x85 cm
540x120 cm




► Emboîter comme suit :

jonc **C** dans tube **B**
tube **B** dans tube **A**



► Enfiler la voile sur le jonc **C** jusqu'au tube **A**



► Fixer le mousqueton de la voile sur le pontet existant du tube **A**

C'est très facile !

► Positionner le mât et la voile comme ci-dessus. Maintenir la tension de la voile avec 1 main **1** et de l'autre main régler la patte velcro **2**

IMPORTANT : un mât Fun line® doit pouvoir tourner librement dans sa fixation. Il ne faut en aucun cas le bloquer sur un poteau ou une barrière à l'aide d'un collier de serrage. Nous recommandons l'installation du mât dans une fixation au sol équipée de notre système BE FUN®, assurant l'autorotation de la voile.

***LA PATTE AVEC LE MOUSQUETON EST PRÉRÉGLÉE, vous pouvez néanmoins l'AJUSTER si vous le souhaitez**

